



PROCEDURA OPERATIVA DI SICUREZZA **PER I LAVORATORI DELL'ENTE**

- Chi è autorizzato ad accedere al parcheggio della Fondazione (da Via Ugo Bassi), deve limitare la velocità al passo d'uomo e prestare la massima attenzione agli eventuali operai ed ai mezzi di cantiere.
- È vietato sostare nelle aree esterne in cui è consentito il passaggio per gli spostamenti tra gli edifici, al fine di evitare interferenze con gli operai del cantiere.
- È vietato sostare sotto ai ponteggi; quando necessario, attraversarli solo nelle zone appositamente lasciate libere e protette.
- Nessun lavoratore potrà accedere o attraversare le aree di cantiere senza autorizzazione della Direzione e del Preposto di cantiere. Ogni accesso da parte di lavoratori e addetti della Fondazione, potrà essere consentito solo con la presenza e accompagnamento di personale preposto dell'impresa affidataria.
- I lavoratori che sono autorizzati ad alcune attività all'esterno (spostamento materiali, conferimento rifiuti nei cassoni, piccole manutenzioni) che prevedano l'attraversamento o l'interferenza con le aree di cantiere, devono rispettare le indicazioni di sicurezza concordate con i Tecnici della Fondazione ed il Preposto di cantiere, ovvero:
 - contattare preventivamente il Tecnico della Fondazione, il quale organizzerà l'attività da svolgere individuando il percorso più sicuro insieme al Preposto di cantiere;
 - utilizzare i DPI messi a disposizione;
 - rispettare le istruzioni impartite dal Preposto.
- Per l'accesso all'Edificio RSA è preferibile utilizzare l'ingresso principale con scala al piano rialzato, anche per recarsi alla postazione di "badge" ed agli spogliatoi a piano seminterrato.
- Per gli spostamenti prediligere, ove possibile, percorsi e logistica interni alla struttura rispetto a percorsi esterni che possano interferire con le aree di cantiere.
- In caso di esigenze e/o attività particolari e occasionali, informare sempre il Tecnico della Fondazione per poterle organizzare ed eseguire in sicurezza.





FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO – ONLUS
Via Ugo Bassi, 37/ 39 26845 Codogno (LO) Tel 0377/431101
Web: www.operepiecodogno.org - e mail: info@operepiecodogno.org
Struttura sociosanitaria privata accreditata

Certificati di Qualità



- Durante l'esecuzione di lavorazioni sui ponteggi allestiti in facciata è fatto divieto di aprire le finestre e le porte finestre della struttura.
- In caso di emergenza ed evacuazione, devono essere attivate le procedure in vigore presso l'Ente.
Il cantiere viene allestito garantendo l'accessibilità dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e degli altri Enti esterni.
Qualora doveste rilevare l'interdizione di una via di esodo e/o uscita di emergenza, ricordate che in caso di incendio deve prima essere eseguito l'esodo orizzontale progressivo che prevede lo spostamento interno dal reparto o area interessata dall'incendio, verso il compartimento antincendio contiguo.
Le vie di esodo interne non saranno mai inibite e quelle esterne saranno sempre lasciate libere, in numero idoneo per ogni compartimento antincendio.
Il punto di ritrovo esterno in caso di evacuazione, rimane quello in prossimità dell'ingresso principale.
- Qualora riscontraste anomalie e/o criticità, si raccomanda di provvedere alla segnalazione tempestiva al Preposto del vostro reparto o al R.L.S.
- Come sempre **È VIETATO FUMARE IN TUTTE LE AREE E LOCALI** della struttura ad eccezione dei punti fumo autorizzati.

I referenti da contattare per eventuali criticità e/o per la gestione di problematiche sono:

FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE – ONLUS:

- Geom. REGONATI FABIO (Tecnico della struttura)
Tel. Interno n. 209 / e-mail: tecnico@operepiecodogno.org
- Arch. PRADELLI LUCA (RSPP – Professionista Antincendio)
Tel. 0377 36751 / e-mail: info@studiopradelli.it
- Sig.ra Leni Marina (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Codogno, 09-06-2025

II RSPP

II DIRETTORE

IL TECNICO